

IDROFONDO H20

FONDO ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE AD EFFETTO NATURALE

Idrofondo H20 è un fondo monocomponente a base di resine acriliche particolarmente indicato nella verniciatura ad effetto naturale del parquet qualora si voglia mantenere inalterato il colore originario del legno. Il fondo è facilmente carteggiabile ed è sovraverniciabile con tutte le vernici all'acqua Tover, ha un basso contenuto di VOC ed completamente esente da NMP e NEP.



Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)			
Aspetto	Liquido bianco	Peso specifico	1,04 g/cm ³
Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)			
Rapporto miscela	Monocomponente	Sovraverniciatura	30' - 40'
Fuori polvere	10'	Eventuale diluizione	5% con acqua o additivo Rallenty
Carteggiatura	1 - 2 ore	Diluizione per spruzzo	10% acqua
Caratteristiche tecniche			
Resa	10 - 12 m ² /lt	Contenuto COV prod.puro	70 g/l
Temp. di applicazione	> 10°C; teme il gelo	Sottocat. di appartenenza per DLgs 161/2006 e relativi limiti di contenuto massimo di COV	Cat.A/i (BA): 140 g/l (gen2010)
Conservazione & Etichettatura			
Conservazione in confezioni originali sigillate a T. > 10°C	12 mesi	Simboli di rischio	NESSUNO
Pulizia Attrezzi	Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro o Additivo S/43 aiutandosi con uno 'strizza-rullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita. Conservare i rulli in Soluzione di Lavaggio S/28 opportunamente diluita; sciacquare prima di riutilizzarli.		
Confezioni disponibili	canestri da 5 lt	canestri da 10 lt	

Modalità di applicazione

- Levigare il parquet al fine di ottenere una superficie liscia ed esente da oli, grassi, cere o eventuali vecchie vernici.
- Stuccare e rasare la superficie usando uno stucco all'acqua come Idrostucco RS/30 oppure al solvente come Lega Stucco RS/20; completare il ciclo di carteggiatura con grana 150-180.
- Aspirare e pulire con cura il parquet prima di applicare il fondo. Verificare sempre che ci siano le condizioni idonee per la verniciatura.
- Agitare bene il fustino ed applicare Idrofondo H20 a rullo, a pennello o a spruzzo.
- Ad essiccazione avvenuta (1-2 ore) procedere ad un'accurata carteggiatura servendosi di una retina a grana 180-220. Pulire bene la superficie.
- Completare il ciclo di verniciatura con due o tre mani di vernice all'acqua monocomponente o due mani di vernice all'acqua bicomponente.

N.B. La carteggiatura del fondo, che può essere facoltativa, diventa indispensabile dovendo trattare parquet di rovere o altri simili a causa del sollevamento del pelo. Tale carteggiatura dovrà essere eseguita in modo uniforme e non in profondità.

Note

- ✓ Idrofondo H20 può essere utilizzato per diluire il fondo colorato Idrofondo Industry.

Riferimenti normativi

UNI EN 14342:2008 Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura.



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy



Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV.5 23-09-2013

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.