

Tovcol MS LVT

Adesivo a base di MS Polymer per LVT e pavimentazioni resilienti

Adesivo monocomponente ad alte prestazioni a base di MS Polymer, privo di solventi, per la posa di pavimentazioni LVT su sottofondi assorbenti e non assorbenti. Idoneo anche per la posa di pavimentazioni in PVC, sughero, moquette, linoleum, gomma, SPC ed erba sintetica. Adatto anche su sottofondi riscaldanti. Particolarmente indicato per la posa in ambienti ad elevato traffico o ambienti soggetti a presenza di acqua.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Pasta beige
Densità	1,35 kg/l
Tempo di attesa	0 – 15 minuti
Tempo aperto	30 – 40 minuti
Pedonabilità	12 ore
Messa in esercizio	24 ore
Indurimento completo	7 giorni
Resa	250 – 300 g/m ² – Spatola TKB/A2 350 – 400 g/m ² – Spatola TKB/B1
Resa per la posa di erba sintetica	250 – 300 g per metro lineare per banda da 300 mm con spatola da 3 mm
Temperatura di applicazione	Da + 15 °C a + 35 °C
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temp. > 10 °C
Pulizia degli attrezzi	Solvente S 23
Confezioni disponibili	Secchi da 5 e da 12 kg

Preparazione del sottofondo

Tovcol MS LVT può essere applicato su qualsiasi sottofondo assorbente o non assorbente che sia livellato, compatto e asciutto, pulito ed esente da sporco, grassi e parti incoerenti. L'umidità dei sottofondi cementizi non deve superare il 2,5% (2,2% se presente il riscaldamento a pavimento). Per i sottofondi a base di gesso o anidrite l'umidità deve essere inferiore a 0,5% (0,3% per i pavimenti riscaldanti). Su sottofondi eccessivamente spolveranti applicare una mano di Nanofix. I sottofondi riscaldanti devono essere sottoposti al ciclo di accensione e condizionamento. Spegnerne il riscaldamento 24 ore prima della posa.

Applicazione

Acclimatare l'adesivo e i materiali di rivestimento per 24 ore prima della posa. Applicare Tovcol MS LVT con una idonea spatola dentata: TBK A2 – per LVT o altre pavimentazioni con retro liscio, TBK B1 – per moquette, linoleum o altre pavimentazioni con retro strutturato. Applicare la pavimentazione entro il tempo aperto. Verificare periodicamente il corretto trasferimento dell'adesivo sul retro. Se si supera il tempo aperto e il trasferimento non è più sufficiente, rimuovere l'adesivo dal sottofondo con una spatola e ripetere l'applicazione. Rullare il pavimento posato con il rullo da 60 kg massaggiando la superficie dal centro verso i bordi per favorire l'eliminazione di eventuali bolle d'aria. Ripetere l'operazione dopo 20 – 30 minuti. Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite di adesivo con Stripcoll.

Seguire anche le istruzioni del produttore del rivestimento.

Note

Tovcol MS LVT indurisce per reazione con l'umidità, in ambienti molto secchi i tempi di indurimento si allungano, soprattutto su sottofondi non assorbenti, in questi casi è consigliabile osservare un tempo di attesa di 10 – 15 minuti. In presenza di alte temperature ed elevata umidità i tempi di indurimento si accorciano.

Non gettare i residui nelle fognature.

Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente



Adesivi

Tovcol MS LVT

Certificazioni

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 01 del 09-01-2020.
Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com